W600 Menu Map

Salidas Posibles:
R1-R6:
Punto Ajuste Doble
Tiempo Propor
Muestreo Intermiten
Purgar y Dosificar
Purgar / Dosificar
Temporizado Flujo
Tempo Biocida
% Temporizado
Alarma
Manual
(A1-A2):
Retransmitir
Proporcional

Salidas

On/Off (R1)	Off
Inhibidor (R2)	Off
Temp Flujo (R3)	Off
Manual (R4)	Off

Salidas>On/Off (R1)

Detalles en Pantalla
Contenido varia con tipo de salida

Menu Principal 09:19:01 14-Nov-2014

Entradas | Config
Salidas | MAA
Alarmas | Graficos

> Calibración

- Cal 1 Punto
- Cal Buffer 1 Punto
- Cal Buffer 2 Puntos
- Cal Buffer 3 Puntos
- Cal Analogica Un Punto
- Cal Analogica Dos Puntos
- Calibración Aire Libre
- Calibración Cero

Entradas posibles (S11-S22):
Sin Sensor
Genérico
Cond de Contacto
Cond sin contacto
pH
ORP
Desinfección
(D1-D6):
Sin entradas
Estado Entrada Digital
Flujometro Multijet
Flujometro Turbina

Entradas

Sensor (S11)	3038 µS/cm
Temp (S12)	77.1°F
Genérico AI (S21)	30.5%
Genérico AI (S22)	37.9%

Entradas>Sensor (S11)

Detalles en pantalla
Contenido varia con tipo de sensor

PANTALLA INICIO

Flowswitch (D1) Sin Flujo

CCond (S11)	3041 µS/cm
Temp (S12)	77.0°F
Flowswitch (D1)	Sin Flujo

Config

- Valores Globales
- Configuracion Seguridad
- Config Red
- Detalles Red
- Config Pantalla
- Archivo Servicios
- Info Controlador

(S11 or 21)
Entradas > CCond/ECond
Alarmas (B/B, Baja, A/A, Alta)
Banda Muerta
Resetear Valores Calibra
Alarma Calibracion Rqd
Cancele Alarma
Factor Atenuación
Temp Predefinida
Factor Instalación (solo ECond)
Rango (solo ECond)
Comp Temp
Factor Comp
Constante Celda
Largo Cable
Calibrar
Unidades
Nombre
Tipo

(S12 or 22)
Entradas > Temperatura
Alarmas (B/B, Baja, A/A, Alta)
Banda Muerta
Resetear Valores Calibra
Alarma Calibracion Rqd
Cancele Alarma
Factor Atenuación
Nombre
Elemento

(S11 or 21)
Entradas > pH/ORP
Alarmas (B/B, Baja, A/A, Alta)
Banda Muerta
Resetear Valores Calibra
Alarma Calibracion Rqd
Cancele Alarma
Factor Atenuación
Buffers (solo pH)
Temp Predefinida
Largo Cable
Calibrar
Nombre
Tipo

(S11 or 21)
Entradas > Desinfección
Alarmas (B/B, Baja, A/A, Alta)
Banda Muerta
Resetear Valores Calibra
Alarma Calibracion Rqd
Cancele Alarma
Factor Atenuación
Largo Cable
Calibrar
Nombre
Sensor
Tipo

(S11 or 21)
Entradas > Genérico
Alarmas (B/B, Baja, A/A, Alta)
Banda Muerta
Resetear Valores Calibra
Alarma Calibracion Rqd
Cancele Alarma
Factor Atenuación
Pendiente Sensor
Sensor Fuera Rango
Rango Bajo / Alto
Largo Cable
Calibrar
Unidades
Nombre
Tipo

Disponible solamente en algunos modelos

(S11,12, 21,22)
Entradas > Transmisor
Alarmas (B/B, Baja, A/A, Alta)
Banda Muerta
Resetear Valores Calibra
Alarma Calibracion Rqd
Cancele Alarma
Factor Atenuación
Valor 4 mA
Valor 20 mA
Unidades
Nombre
Tipo

(S11 or 21)
Entradas > Fluorometro
Alarmas (B/B, Baja, A/A, Alta)
Banda Muerta
Resetear Valores Calibra
Alarma Calibracion Rqd
Cancele Alarma
Factor Atenuación
Rango Max Sensor
Ratio Colorante/Producto
Nombre
Tipo

(D1-D6)
Estado Entrada Digi
Men Abierto
Men Cerrado
Bloqueo
Alarma
Tiempo Total
Resetear Tiempo Total
Nombre
Tipo

Tipo Contactor (D1-D6)
Entradas > Flujometro
Alarma Totalizador
Borrar FlujoTotal
Resetear Programacion
Volumen/Contacto
Unidades Flujo
Nombre
Tipo

Tipo Turbina (D1-D6)
Entradas > Flujometro
Alarma Totalizador
Borrar Flujo Total
Resetear Programacion
Factor K
Unidade Flujo
Unidades Propor
Factor Atenuación
Nombre
Tipo

Toque la pantalla para cambiar los valores

(Pantalla varía con tipo de entrada)

>> Turbina D1>Alarma Totalizador
0 gal
1 2 3 4 5
6 7 8 9 0
. +/-

Cancelar *Acepta una selección*

(R1-R6)
Salidas > On/Off
Config MAA
Setpoint
Banda Muerta
Periodo Ciclo Trabajo
Ciclo Trabajo
Tiempo Max Salida
Borrar Tiempo Fuera
Canales Enclavamiento
Activar con Canales
Ciclo Rele Min
Tiempo Max Man
Entrada
Dirección
Nombre
Modo

(R1-R6)
Salidas > Punto de ajuste dual
Config MAA
Setpoint
Setpoint 2
Banda Muerta
Tiempo Max Salida
Borrar Tiempo Fuera
Canales Enclavamiento
Activar con Canales
Ciclo Rele Min
Tiempo Max Man
Entrada
Dirección
Nombre
Modo

(R1-R6)
Salidas > Tiempo Propor
Config MAA
Setpoint
Banda Proporcional
Periodo Muestreo
Tiempo Max Salida
Borrar Tiempo Fuera
Canales Enclavamiento
Activar con Canales
Ciclo Rele Min
Tiempo Max Man
Entrada
Dirección
Nombre
Modo

(R1-R6)
Salidas > Muestreo Intermitente
Config MAA
Setpoint
Banda Proporcional
Tiempo Muestreo
Tiempo Retencion
Purga Máxima
Tiempo Espera
Tiempo Max Salida
Borrar Tiempo Fuera
Canales Enclavamiento
Activar con Canales
Ciclo Rele Min
Tiempo Max Man
Entrada Cond
Nombre
Modo

Sólo si el modo HVAC está activado

(R1-R6)
Salidas > Purgar y Dosificar
Config MAA
Limite Tiempo Dosi
Tiempo Max Salida
Borrar Tiempo Fuera
Canales Enclavamiento
Activar con Canales
Ciclo Rele Min
Tiempo Max Man
Purga
Nombre
Modo

Sólo si el modo HVAC está activado

(R1-R6)
Salidas > Purgar/Dosificar
Config MAA
% Dosificación
Limite Tiempo Dosi
Reinicie Timer
Tiempo Max Salida
Borrar Tiempo Fuera
Canales Enclavamiento
Activar con Canales
Ciclo Rele Min
Tiempo Max Man
Purga
Nombre
Modo

Sólo si el modo HVAC está activado

(R1-R6)
Salidas > Temp Flujo
Config MAA
Duración Dosi
Vol Acumulado
Tiempo Max Salida
Borrar Tiempo Fuera
Canales Enclavamiento
Activar con Canales
Ciclo Rele Min
Tiempo Max Man
Entrada
Nombre
Modo

(R1-R6)
Salidas > % Temporizador
Config MAA
Periodo Muestreo
% Dosificación
Tiempo Max Salida
Borrar Tiempo Fuera
Canales Enclavamiento
Activar con Canales
Ciclo Rele Min
Tiempo Max Man
Nombre
Modo

(R1-R6)
Salidas > Manual
Config MAA
Canales Enclavamiento
Activar con Canales
Ciclo Rele Min
Tiempo Max Man
Nombre
Modo

(R1-R6)
Salidas > Alarma
Config MAA
Modo Alarma
Seleccione Alarma
Salida
Canales Enclavamiento
Activar con Canales
Ciclo Rele Min
Tiempo Max Man
Nombre
Modo

(R1-R6)
Salidas > Pulso Prop
Config MAA
Set Point
Banda Proporcional
Salida Mínima / Máxima
Máxima Proporción
Canales Enclavamiento
Activar con Canales
Ciclo Rele Min
Tiempo Max Man
Entrada
Dirección
Nombre
Modo

Sólo está disponible si se desactiva el modo HVAC

(R1-R6)
Salidas > Pico
Config MAA
Set Point
Set Point Pico
Bando Muerta
Periodo Ciclo Trabajo
Ciclo Trabajo
Evento 1 (hasta 8)
Repetición
Semana
Día
Tiempo de Inicio
Duración
Tiempo Max Man
Ciclo Rele Min
Canales Enclav.
Activar con Canales
Entrada
Dirección
Nombre
Modo

Sólo si el modo HVAC está activado

(R1-R6)
Temporizador de biocida
Config MAA
Evento 1 (hasta 10)
Repetición
Semana
Día
Tiempo de Inicio
Duración
Purga
Tiempo Prepurga
Prepurga a
Entrada Cond
Bloqueo Purga
Canales Enclav.
Activar con Canales
Ciclo Rele Min
Tiempo Max Man
Nombre
Modo

Sólo si el modo HVAC está activado

(R1-R6)
Salidas > Lavado de sensor
Config MAA
Evento 1 (hasta 10)
Repetición
Semana
Día
Eventos por Día
Tiempo de Inicio
DuraciónEntrada
Entrada 2
Modo Sensor
Tiempo retencion
Canales Enclavamiento
Activar con Canales
Ciclo Rele Min
Tiempo Max Man
Nombre
Modo

(R1-R6)
Salidas > Temporizado
Config MAA
Evento 1 (hasta 10)
Repetición
Semana
Día
Eventos por Día
Tiempo de Inicio
DuraciónEntrada
Canales Enclavamiento
Activar con Canales
Ciclo Rele Min
Tiempo Max Man
Nombre
Modo

Sólo está disponible si se desactiva el modo HVAC

(A1-A2)
Salidas > Retransmit
Config MAA
Valor 4 mA
Valor 20 mA
Salida Manual
Canales Enclavamiento
Error Salida
Entrada
Nombre
Modo

(A1-A2)
Salidas > Proporcional
Config MAA
Setpoint
Banda Proporcional
Salida Mínima/Máxima
Tiempo Max Salida
Borrar Tiempo Fuera
Canales Enclavamiento
Activar con Canales
Salida Manual
Tiempo Max Man
Modo Salida Off
Error Salida
Entrada
Dirección
Nombre
Modo

(A1-A2)
Salidas > Manual
Config MAA
Canales Enclavamiento
Activar con Canales
Ciclo Rele Min
Tiempo Max Man
Nombre
Modo

Valores Globales
Fecha
Tiempo
Nombre
Localizacion
Unidades Globales
Unidades Temp
Retraso Alarma
Modo HVAC
Lenguaje

Seguridad
Log Out
Seguridad
Contrasena

Config Red
Config DHCP
IP Controlador
Mascara Red
Gateway Red
DNS Servidor 1
Status VTouch
Status Tiempo Conexion
Periodo Actualizacion
Tiempo Excedido Respuesta

Detalles Red
Alarmas
Estado DHCP
IP Controlador
Mascara Red
Gateway Red
DNS Servidor
Direccion MAC
Ult Acceso VTouch
Ult Config VTouch

Pantalla
Inicio 1
Inicio 2
Inicio 3
Inicio 4
Ajustar Pantalla
Tecla Beep

Reporte Email
Reporte #1 a #4
Direcciones Email
Servidor Emails
Servidor de SMTP
Puerto de SMTP
Direccion Origen
Usuario de ASMTP
Contraseña de ASMTP

Archivo Servicios
Estado Transfer Archivo
Exp Registro Datos Dia
Exp Registro Datos Semana
Exp Registro Datos Mes
Exp Registro Eventos
Exp Registro Sist
Exp Archivo Config Usuario
Importar Config Usuario
Actualización Software

Config > Info Controlador
Controlador
Nombre
Numero Serie
Tarjeta Ctrl
Version Software
Tarjeta Voltaje
Tarjeta Sensor #1
Version Software
Tarjeta Sensor #2
Version Software
Tarjeta Red
Version Software
Tarjeta Salida Analógica
Nivel Bateria
Temp Interna 1
Temp Interna 2
Temp Interna 3
Temp Interna 4
Suministro +5 Volt
Suministro +3.3 Volt
Voltaje LCD Bias
Suministro LCD